





Основные схемы подключения термостатов BTR230 (20) и BTRP230 (50):

RU Важно: Вы можете подключить термостат непосредственно к центру коммутации KLO8NSB (продается отдельно).



Продемонстрированная схема не заменяет проект установки систем отопления и наводится исключительно в качестве примера!



Продемонстрированная схема не заменяет проект установки систем отопления и наводится исключительно в качестве примера!