

Hisense

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Ultra Match DC Inverter

CE EAC

Содержание

1. Назначение прибора.....	2
2. Правила безопасности	2
3. Схема прибора и его составных частей.....	4
4. Способ установки внутреннего блока консольного типа.....	9
5. Описание дисплея внутреннего блока.....	10
6. Комплектация	12
7. Описание пультов ДУ	14
8. Беспроводной пульт управления	15
9. Проводной пульт управления.....	22
10. Руководство пользователя по подключению Wi-Fi.....	27
11. Составляющие домашней системы кондиционирования.....	27
12. Технические характеристики.....	28
13. Как установить модуль Wi-Fi	33
14. Требования к конфигурации смартфона.....	36
15. Регистрация и вход в систему.....	37
16. Настройка телефона на базе iOS	39
17. Часто задаваемые вопросы.....	41
18. Уход и техническое обслуживание	43
19. Обслуживание внутренних блоков настенного типа	43
20. Обслуживание внутренних блоков канального типа	44
21. Обслуживание внутренних блоков кассетного типа	44
22. Обслуживание внутренних блоков напольно-потолочной типа	45
23. Обслуживание внутренних блоков консольного типа	45
24. Устранение неполадок	47
25. Условия и особенности эксплуатации	48
26. Сертификация.....	48
27. Возможные комбинации внешних и внутренних блоков	49
28. Технические характеристики.....	50
29. Транспортировка и хранение	55
30. Утилизация.....	55

Наружные блоки Free Match DC Inverter	AMW-42U4SE	AMW-60U6SP	
Внутренние блоки настенного типа Premium Black Free Match DC Inverter		AMS-09UR4SVETG67(B)	AMS-12UR4SVETG67(B)
Внутренние блоки настенного типа Premium Red Free Match DC Inverter		AMS-09UR4SVETG67(R)	AMS-12UR4SVETG67(R)
Внутренние блоки настенного типа Premium CHAMPAGNE Free Match DC Inverter		AMS-09UR4SVETG67(C)	AMS-12UR4SVETG67(C)
Внутренние блоки настенного типа Premium Design Free Match DC Inverter		AMS-09UR4SVETG67	AMS-12UR4SVETG67
Внутренние блоки настенного типа Smart Free Match DC Inverter	AMS-07UR4SVEDB65	AMS-09UR4SVEDB65	AMS-12UR4SVEDB65
Внутренние блоки настенного типа Silver Free Match DC Inverter		AMS-09UR4SVEDL6(S)	AMS-12UR4SVEL6(S)
Внутренние блоки канального типа Free Match DC Inverter		AMD-09UX4SJD	AMD-12UX4SJD
Внутренние блоки кассетного типа Free Match DC Inverter			AMC-12UX4SAA
Внутренние блоки напольного-потолочного типа Free Match DC Inverter			AMV-12UR4SA
Внутренние блоки консольного типа Free Match DC Inverter		AKT-09UR4RK4	AKT-12UR4RK4

Информация, изложенная в данной инструкции, действительна на момент публикации. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей. В тексте и цифровых инструкциях могут быть допущены опечатки.

Назначение прибора

Мульти сплит-системы (кондиционер) состоят из внешнего блока и внутренних блоков (в зависимости от приобретенного комплекта, до 5 штук). Внутренние блоки могут быть настенного, канального, кассетного и напольно-потолочного типа.

Предназначен для поддержания требуемой температуры воздуха в помещении.

Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха в помещении.

Правила безопасности

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации и строго следовать всем инструкциям, которые в нем приведены.
- Монтаж кондиционера должен осуществляться только квалифицированным специалистом с соблюдением все требований, указанных в «Руководстве по монтажу полупромышленных систем Hisense».
- Необходимо обеспечить свободное пространство в зоне воздухозабора и воздухораздачи внутреннего и внешнего блока. Перекрытие зон воздухозабора или воздухораздачи может привести к падению производительности кондиционера, к его перегреву и выходу из строя.
- Необходимо отключать питание кондиционера перед техническим обслуживанием.
- Ремонт кондиционера должен осуществляться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.
- Не допускается размещение рядом с блоком распылителей и горючих смесей.
- Не допускается отключение питания блока при помощи автоматического выключателя при включенном приборе. Это может привести к пожару.

Условные обозначения, используемые в данной инструкции



Не делайте этого



Будьте внимательны в данной ситуации



Необходимо заземление



Предупреждение! Неправильное использование может стать причиной серьезных повреждений, таких как смерть или травма.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот символ показывает, что в данном приборе используется легковоспламеняющийся хладагент. Если хладагент протекает и подвергается воздействию внешнего источника возгорания, существует риск возгорания.

Важно!

Изготовитель и предприятие изготовитель снимают с себя любую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный данным прибором людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий потребителя и\или третьих лиц, а также в случае ситуаций, вызванных природными и\или антропогенными форс-мажорными явлениями.

Правила безопасности




Установка кондиционера должна осуществляться только квалифицированным специалистом

	<p>Параметры электропитания должны строго соответствовать параметрам электропитания, указанным в данном руководстве в разделе Технические характеристики.</p> <p>Надежно подсоедините шнур источника питания во избежание поражения электрическим током.</p>	<p>Не допускается отключение питания блока при помощи автоматического выключателя из розетки при включенном приборе. Это может привести к пожару.</p>
	<p>Не допускается пережимание шнура кабеля питания, т.к. это может привести к его повреждению и как следствие поражению электрическим током.</p>	<p>Не допускается попадание инородных предметов во внешний блок.</p> <p>Долговременное нахождение под потоком холодного воздуха вредно для Вашего здоровья. Отрегулируйте подачу воздуха таким образом, чтобы не находится постоянно под его воздействием.</p>
	<p>При возникновении ошибки в процессе работы прибора отключите прибор при помощи пульта управления.</p> <p>Ремонт кондиционера должен осуществляться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.</p>	<p>Не допускается размещение рядом с блоком распылителей и горючих смесей.</p>
	<p>Не допускается нажатие кнопок управления влажными руками.</p> <p>Не допускается размещение посторонних предметов на внешнем блоке.</p>	<p>Кондиционер должен быть заземлен.</p>

Схема прибора и его составных частей

Внутренние блоки настенного типа

**AMS-09UR4SVETG67(C), AMS-12UR4SVETG67(C), AMS-09UR4SVETG67(B), AMS-12UR4SVETG67(B),
AMS-09UR4SVETG67(R), AMS-12UR4SVETG67(R), AMS-09UR4SVETG67, AMS-12UR4SVETG67,
AMS-09UR4SVEDB65, AMS-12UR4SVEDB65, AMS-18UR4SFADB65, AMS-09UR4SVELL6(S),
AMS-12UR4SVELL6(S)**




Примечание: изображение прибора на схемах может отличаться от реального.

Схема прибора и его составных частей

Внутренние блоки канального типа


AMD-09UX4SJD, AMD-12UX4SJD, AMD-18UX4SJD



Примечание: изображение прибора на схемах может отличаться от реального.

Схема прибора и его составных частей

Внутренние блоки кассетного типа
AMC-12UX4SAA, AMC-18UX4SAA



Примечание: изображение прибора на схемах может отличаться от реального.

Схема прибора и его составных частей

Внутренние блоки напольно-потолочного типа
AMV-12UR4SA, AMV-18UR4SA









Схема прибора и его составных частей

Внутренние блоки консольного типа Free Match DC Inverter
AKT-09UR4RK4



Способ установки внутреннего блока консольного типа

Внутренний блок консольного типа может быть установлен в любом из трех стилей, показанных ниже:

На стене		На половину утопленный в стену	В стене
Установка на пол	Настенная установка		
			

Описание дисплея внутреннего блока



Внутренние блоки настенного типа Premium Champagne Free Match DC Inverter, Premium Design Free Match DC Inverter, Premium Black Free Match DC Inverter, Premium Red Free Match DC Inverter Smart Free Match DC Inverter

AMS-09UR4SVETG67(C), AMS-12UR4SVETG67(C), AMS-09UR4SVETG67, AMS-12UR4SVETG67,
AMS-09UR4SVETG67(B), AMS-12UR4SVETG67(B), AMS-09UR4SVETG67(R),
AMS-12UR4SVETG67(R), AMS-07UR4SVEDB65, AMS-09UR4SVEDB65,
AMS-12UR4SVEDB65, AMS-18UR4SFADB65

Внутренние блоки консольного типа Free Match DC Inverter

AKT-09UR4RK4

- 1 Индикация температуры
- 2 Индикатор включения/выключения
- 3 Индикатор работы таймера
- 4 Индикатор ночного режима работы
- 5 ИК-приемник сигнала с пульта ДУ
- 6 Панель аварийного включения/выключения без пульта ДУ (включения/выключение кондиционера, сброс индикации загрязненного фильтра после замены фильтра) для внутренних блоков настенного типа




Описание дисплея внутреннего блока

Внутренние блоки кассетного типа Free Match DC Inverter

Модели AMC-12UX4SAA, AMC-18UX4SAA


- 1 ИК-приемник сигнала: предназначен для приема сигнала от ИК-пульта.
- 2 Индикатор работы таймера.
- 3 Индикатор загрязнения фильтра.
- 4 Кнопка аварийного включения/выключения блока без пульта ДУ.
- 5 Индикатор режима разморозки.



Внутренние блоки напольного-потолочного типа Free Match DC Inverter

Модели AMV-12UR4SA, AMV-18UR4SA

- 1 Индикатор загрязнения фильтра: загорается, когда необходимо осуществить очистку или замену воздушного фильтра (Цвет — желтый).
- 2 Индикатор работы таймера: загорается при активации работы по таймеру. (Цвет — зеленый).
- 3 Кнопка аварийного включения/выключения блока без пульта ДУ. Сброс индикации загрязнения фильтра.
- 4 Индикатор работы блока: при работе блока горит. Отключается в режиме SLEEP.
- 5 ИК-приемник сигнала: предназначен для приема сигнала от ИК-пульта.



- 6 Индикатор режима разморозки наружного блока: индикатор загорается при активации режима разморозки наружного блока при работе в режиме отопления. (Цвет — красный).

Комплектация

Внутренние блоки настенного типа Premium Champagne Free Match DC Inverter

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

Дополнительные принадлежности:

- UHD — фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фотокatalитический фильтр
- Фильтр Silver Ion
- Cold Plasma Ion Generator — плазменная очистка воздуха

Внутренние блоки настенного типа Premium Black Free Match DC Inverter

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

Дополнительные принадлежности:

- UHD – фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фотокatalитический фильтр
- Фильтр Silver Ion

Внутренние блоки настенного типа Premium Red Free Match DC Inverter

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

Дополнительные принадлежности:

- UHD – фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фотокatalитический фильтр
- Фильтр Silver Ion

Внутренние блоки настенного типа Premium Design Free Match DC Inverter

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

Дополнительные принадлежности:

- UHD — фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фотокatalитический фильтр
- Фильтр Silver Ion
- Cold Plasma Ion Generator — плазменная очистка воздуха

Внутренние блоки настенного типа Smart Free Match DC Inverter

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

Дополнительные принадлежности:

- Фотокatalитический фильтр
- Фильтр Silver Ion
- UHD — фильтр (ULTRA Hi Density)

Комплектация

Внутренние блоки настенного типа Silver Free Match DC Inverter

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ
- Инструкция (руководство пользователя)

Дополнительные принадлежности:

- Фотокаталитический фильтр
- UHD — фильтр (ULTRA Hi Density)

Внутренние блоки канального типа Free Match DC Inverter

- Гарантийный талон
- Проводной пульт ДУ
- Руководство по эксплуатации
- Воздушный фильтр

Внутренние блоки кассетного типа Free Match DC Inverter

- Гарантийный талон
- Декоративная панель
- Беспроводной ИК-пульт
- Руководство по эксплуатации

Внутренние блоки напольно-потолочного типа Free Match DC Inverter

- Гарантийный талон
- Беспроводной ИК-пульт
- Руководство по эксплуатации

Внутренний блок консольного типа Free Match DC Inverter

- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон
- Пульт ДУ
- Монтажная пластина для настенной установки(для внутреннего блока)
- Воздушный фильтр

UHD — фильтр

Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90 % пыли и других частиц из воздуха в помещении.

Фотокаталитический фильтр

Эффективно разрушают молекулы химических соединений, запахов, а также вирусы, бактерии, споры грибов и других загрязнителей органического происхождения.

Silver Ion фильтр

Воздушный поток, проходя через данный фильтр, очищается с помощью ионов серебра, которые способны предотвращать появление микробов и бактерий.

Cold Plasma Ion Generator

Плазменная очистка воздуха убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи.

Описание пульта ДУ

Внутренние блоки настенного типа Premium Champagne Free Match DC Inverter: AMS-09UR4SVETG67(C), AMS-12UR4SVETG67(C)

Внутренние блоки настенного типа Premium Design Free Match DC Inverter: AMS-09UR4SVETG67, AMS-12UR4SVETG67

Внутренние блоки настенного типа Premium Red Free Match DC Inverter: AMS-09UR4SVETG67(R), AMS-12UR4SVETG67(R)

Пульт дистанционного управления передает сигналы сплит-системе.

1 КНОПКА MODE

Нажмите данную кнопку, чтобы выбрать режим работы.

2 КНОПКА TEMP

Используются для регулировки температуры, также таймера и установки времени

3 КНОПКА SLEEP

Используется для включения/выключения режима Sleep

4 КНОПКА POWER

При нажатии кнопки прибор будет запущен, если подано питание или остановлен, если работал.

5 КНОПКА FAN SPEED

Используется для выбора скорости вращения вентилятора в порядке:
Higher-high-medium-low-lower.

6 КНОПКА SUPER

Используется, чтобы включить/выключить режим быстрого охлаждения/нагрева. (Быстрое охлаждение: высокая скорость вентилятора 16°. Быстрый нагрев: Скорость нагрева «auto», 30°).

7 КНОПКА SWING

Используется для включения/выключения качания горизонтальных жалюзи и выбора желаемого положения

8 КНОПКА ON TIMER

Используется для установки времени включения/выключения прибора по таймеру

9 КНОПКА QUIET

Используется для включения/выключения режима Quiet

10 КНОПКА SWING

Используется для включения/выключения качания вертикальных жалюзи и выбора желаемого положения

11 КНОПКА OFF TIMER


Используется для установки времени включения/выключения прибора по таймеру

12 КНОПКА SMART

(не доступна для мульти сплит-систем)
Используется для включения/выключения режима нечеткой логики.

13 КНОПКА DIMMER

Нажатие включает дисплей внутреннего блока.
Нажмите любую кнопку, чтобы включить его.



14 КНОПКА CLOCK

Используется для установки текущего времени.

15 КНОПКА ECONOMY

Используется для включения/выключения режима Economy

16 КНОПКА IFEEL

Используется для включения режима IFEEL.
Для включения/выключения режима IFEEL удерживайте кнопку IFEEL в течение 5 секунд.
При включенном режиме IFEEL контроль температуры осуществляется с учетом датчика температуры в пульте ДУ.

2 + 7 8°C HEAT (опция)

Используется для включения/выключения Режима 8°C HEAT.

Описание пульта ДУ


Индикация дисплея

COOLING	Охлаждение	DRY	Осушение	FAN ONLY	Вентиляция	HEATING	Обогрев	SMART	Индикатор SMART
Auto »»»	Скорость Auto	»»»	Скорость Higher	»»»	Скорость High	»»	Скорость Medium	»»	Скорость Low
»»	Low fan speed	»	Индикатор Quiet (самая низкая скорость вентилятора)	»	Индикатор Economy	»	Индикатор Super (самая высокая скорость вентилятора)	»	Индикатор Sleep
(I) IFEEL				00:00	ON	Дисплей таймера			
	88 °F		Дисплей установки температуры	OFF		Дисплей времени			Индикатор 8°C Heat

Пульт управления

Как вставить батарейки

- Снимите крышку отсека по направлению стрелки.
- Вставьте новые батарейки соблюдая полярность.
- Закройте крышку отсека батареек.



Используйте 2 LR03 AAA(1.5B) батарейки. Не используйте аккумуляторы. Замените батарейки, когда дисплей начнет мигать.

Хранение пульта ДУ и советы как использовать

Для управления кондиционером с помощью пульта ДУ, направьте пульт на кондиционер. Пульт ДУ будет управлять кондиционером с расстояния до 7 м при отсутствии преград.




Приемник сигнала

Хранение пульта ДУ и советы по использованию

Пульт может быть закреплен на стене с помощью держателя.

Держатель пульта ДУ является опциональной частью.



Режимы работы

Выбор режима


Каждый раз нажатие кнопки MODE сменяет режим в следующем порядке:



Режим обогрева недоступен в моделях «только холод»

Скорость вращения

Каждый раз нажатие кнопки FAN сменяет скорость вращения в следующем порядке:



В режиме «Вентиляция», скорость «Auto» недоступна.
В режиме «Осушение» скорость вентилятора устанавливается на «AUTO»,
кнопка «FAN SPEED» недоступна.

Установка температуры

Нажмите 1 раз, чтобы увеличить значение температуры на 1 °C

Нажмите 1 раз, чтобы уменьшить значение температуры на 1 °C

Диапазоны установки температуры

*Охлаждение, Обогрев	16 °C~30 °C
**Осушение	-7 ~ 7
Вентиляция	недоступно

* Режим "Обогрев" недоступен в моделях «только холод».

** В режиме «Осушение», уменьшение или увеличение до 7 °C может быть установлено с пульта ДУ, если Вам по-прежнему некомфортно.

Режимы работы


Включение

Нажмите кнопку  когда прибор получит сигнал, загорится индикатор работы на внутреннем блоке.

 Иногда блок не распознает смену режимов во время работы. Подождите 3 минуты. Во время режима «обогрев», воздушный поток не подается сначала. После 2-5 минут воздушный поток будет подан, когда прогреется теплообменник внутреннего блока. Подождите 3 минуты перед повторным включение прибора.

Управление воздушным потоком

Вертикальный поток (горизонтальный поток) автоматически устанавливается в определенном положении в зависимости от режима работы при включении кондиционера.



Режим работы	Направление
Охлаждение, осушение	Горизонтально
*Обогрев, вентиляция	Вниз

Направление потока также может быть изменено нажатием на пульте ДУ клавиши 

*Режим «обогрев» недоступен в моделях «только холод».

Управление вертикальным потоком (с пульта ДУ)

Использование пульта ДУ для установки произвольного положения жалюзи. Нажмите кнопку  один раз — вертикальные жалюзи автоматически начнут качаться вправо-влево. Нажмите кнопку  снова, во время качания жалюзи, чтобы зафиксировать их в определенном положении.

Управление горизонтальным потоком (с пульта ДУ)

Использование пульта ДУ для установки произвольного положения жалюзи. Нажмите  кнопку один раз — горизонтальные жалюзи автоматически начнут качаться вверх-вниз.

Нажмите кнопку  снова, во время качания жалюзи, чтобы зафиксировать их в определенном положении.



Если кондиционер не оснащен функцией управления воздушным потоком в четырех направлениях, вы можете самостоятельно отрегулировать горизонтальный воздушный поток (для некоторых моделей эта возможность не доступна)




Не поворачивайте жалюзи вручную, это может привести к поломке. Если это случилось, отключите блок, отключите питание, включите питание снова.

- 2) Не рекомендуется использовать вертикальное положение жалюзи в режимах «охлаждение» и «осушение» — это может привести к образованию на них конденсата.
- 3) Лучше не допускать, чтобы горизонтальные жалюзи были наклонены вниз в течение длительного времени в режиме COOL или DRY для предотвращения выпадения конденсата.

Режим SMART (недоступен для мульти сплит-систем)

Как включить режим SMART?

Нажмите  кнопку SMART, блок перейдет в режим SMART (режим нечеткой логики) независимо от того, включен прибор или нет. В этом режиме температура и скорость вентилятора автоматически выставляются в зависимости от температуры в помещении.



Параметры работы в зависимости от температуры в помещении.

Модели с тепловым насосом

Внутренняя температура	Режим работы	Целевая температура
21 °C или ниже	Обогрев	22 °C (72 °F)
21 °C – 23 °C	Вентиляция	
23 °C – 26 °C	Осушение	Температура в помещении понизится на 2 °C за 3 минуты
Свыше 26 °C	Охлаждение	26 °C

Режимы работы

Модели «только охлаждение»

Внутренняя температура	Режим работы	Целевая температура
23 °C или ниже	Вентиляция	
23 °C – 26 °C	Осушение	Температура в помещении понизится на 2 °C за 3 минуты
Свыше 26 °C	Охлаждение	26 °C

- Кнопка SMART неактивна в режиме SUPER.
Кнопка ECONOMY неактивная в режиме SMART.
Нажмите кнопку MODE чтобы выключить режим SMART.
- В режиме SMART температура и воздушный поток контролируются автоматически. Однако, для моделей on/off, вы можете выставить значение температуры на 2 градуса больше или меньше от поддерживаемого, для инверторов вы можете выставить значение температуры на 7 градусов больше или меньше от поддерживаемого, если по-прежнему ощущаете дискомфорт.


Режим SMART (недоступен для мульти сплит-систем)

Что можно делать в режиме SMART?

Ощущение	Кнопка	Порядок работы
Некомфортно из-за недостаточного воздушного потока.	FAN SPEED	Скорость вращения будет изменяться с каждым нажатием данной кнопки.
Некомфортно из-за неправильного направления воздушного потока.	↔SWING	Нажмите кнопку, жалюзи начнут качаться, повторно нажмите кнопку чтобы зафиксировать положение.

Как выключить режим SMART?

Нажмите **MODE** кнопку MODE, режим SMART отключится.



Режим SUPER


Режим SUPER используется для быстрого нагрева или охлаждения помещения.

Режим SUPER может быть включен, когда прибор работает или подключен к электросети. В режиме SUPER можно установить таймер или направление потока.

Как включить режим SUPER?


Быстрое охлаждение:

Нажмите кнопку SUPER в режиме охлаждения, осушения или вентиляции. Результат: температура 16 °C, скорость вентилятора высокая.



Быстрый нагрев:

Нажмите кнопку SUPER в режиме обогрева. Результат: скорость вентилятора АВТО, температура 30 °C.



Как выключить режим SUPER?

Для отключения режима SUPER нажмите кнопку SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF или SLEEP


- Кнопка SMART недоступна в режиме SUPER.
Кнопка ECONOMY недоступна в режиме SUPER.
Прибор будет работать в режиме SUPER в течение 15 минут, если Вы не отключите режим нажатием одной из перечисленных выше кнопок.

Режим QUIET

В режиме QUIET кондиционер будет работать с максимально низким уровнем шума при низкой частоте компрессора и низкой скорости вращения вентилятора. Этот режим доступен только для моделей инверторного типа.

Режимы работы

Для отключения режима QUIET нажмите кнопку MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECONOMY или ON/OFF



Как отключить функцию TIMER ON?

Нажмите кнопку TIMER ON снова, будет слышен звуковой сигнал и индикатор таймера пропадет. Режим таймера отключится.


Таким же образом устанавливается функция таймера отключения (TIMER OFF).

Режим ECONOMY

При включении этой функции кондиционер перейдет в режим пониженного энергопотребления.


Режим ECONOMY не активен в режимах SUPER и SMART.

Нажмите кнопки ON/OFF, MODE, TEMP, TEMP, FAN SPEED, SLEEP, QUIET или ECONOMY для отключения режима ECONOMY




Режим таймера

Удобно установить таймер, чтобы подготовить микроклимат в помещении к Вашему приходу. Также можно установить таймер, чтобы подготовить помещение к моменту Вашего пробуждения.



Как включить таймер?

1. Нажмите кнопку TIMER ON.
«ON 12:00» загорится на LCD дисплее
2. Нажмите кнопку или , чтобы изменить время таймера.
Нажмите или чтобы уменьшить или увеличить значение на 1 минуту.
Нажмите или в течение 1.5 секунды, чтобы увеличить или уменьшить значение на 10 минут.
Нажмите или более длительно, чтобы изменить значение на 1 час.



3. Когда желаемое время отобразится на дисплее, нажмите кнопку TIMER ON для подтверждения. Будет слышен сигнал. «ON» перестанет мигать. Индикатор TIMER загорится на внутреннем блоке (функция недоступна для сплит-систем)
4. Установленное время таймера будет отображаться на пульте в течение 5 секунд, после этого будут отображаться часы и текущее установленное время.

Режим IFEEL

В пульт дистанционного управления установлен температурный сенсор. Сенсор определяет температуру воздуха вблизи пульта управления и передает это значение кондиционеру, который исходя из полученных данных, настраивает свою работу для достижения максимального комфорта пользователя.


Как включить режим IFEEL?

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд. На дисплее отобразится соответствующее изображение, режим IFEEL будет включен.

По умолчанию режим IFEEL отключен.

Как включить режим IFEEL?

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд. Режим IFEEL отключится




Режимы работы

Функция Dimmer

Как работает DIMMER?

Нажмите кнопку DIMMER для отключения подсветки дисплея внутреннего блока.

- Если подсветка дисплея отключена, то любой прием сигнала внутренним блоком снова включит подсветку.




Функция CLOCK

Как установить текущее время?

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд. Время начнет мигать на дисплее.



2. Нажмите кнопку или чтобы уменьшить или увеличить значение на 1 минуту. Нажмите или в течение 1.5 секунды, чтобы увеличить или уменьшить значение на 10 минут. Нажмите или более длительно, чтобы изменить значение на 1 час.



3. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд. Текущее время установлено.

Режим SLEEP

Режим SLEEP доступен в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ или ОСУШЕНИЕ. В этом режиме создаются наиболее комфортные условия для сна. Прибор автоматически прекратит работу после 8 часов работы. Скорость вентилятора автоматически устанавливается на уровень LOW.

Как включить режим SLEEP?

Каждый раз при нажатии кнопки SLEEP, включается режим SLEEP.


SLEEP mode

Установленная температура поднимется на 2 °C если прибор работает на охлаждение на протяжении 2 часов. Потом температура зафиксируется.

Установленная температура снизится на 2 °C если прибор работает на обогрев на протяжении 2 часов. Потом температура зафиксируется.

- В режиме охлаждения, если температура равна 26 °C или выше, установленная температура меняться не будет.

- Режим обогрев недоступен для кондиционеров «только холод».



Как выключить режим SLEEP?

Нажмите кнопки SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON/OFF или FAN SPEED. На дисплее отобразится текущий режим. Кондиционер выйдет из режима SLEEP.


Режим «Дежурное отопление» 8°C HEAT

Как включить Дежурное отопление 8°C HEAT?

Чтобы включить дежурный обогрев 8°C HEAT в режиме обогрева нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопки SWING и TEMP. В режиме дежурного отопления 8°C HEAT, скорость вращения вентилятора автоматически установится на «AUTO». На дисплее появится индикация режима

Чтобы выйти из режима 8°C HEAT, нажмите любую кнопку кроме ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK и SWING. Индикация режима на дисплее погаснет.

- В режиме 8°C HEAT температура по умолчанию установлена на 8°C. Режим 8°C HEAT может быть установлен только тогда, когда кондиционер работает в режиме обогрева.



Описание пульта ДУ

Внутренние блоки настенного типа Silver Free Match DC Inverter: AMS-09UR4SVEL6(S), AMS-12UR4SVEL6(S)

Внутренние блоки настенного типа Premium Black Free Match DC Inverter: AMS-09UR4SVETG67(B), AMS-12UR4SVETG67(B)

Внутренние блоки настенного типа Smart Free Match DC Inverter: AMS-09UR4SVEDB65, AMS-12UR4SVEDB65, AMS-18UR4SFADB65

Внутренние блоки канального типа: AMD-09UX4SJD, AMD-12UX4SJD, AMD-18UX4SJD

Внутренние блоки кассетного типа Free Match DC Inverter: AMC-12UX4SAA, AMC-18UX4SAA

Внутренние блоки напольного-потолочного типа Free Match DC Inverter: AMV-12UR4SA, AMV-18UR4SA

Внутренние блоки консольного типа Free Match DC Inverter: AKT-09UR4RK4

Пульт дистанционного управления передает сигналы сплит-системе.

1 КНОПКА ON/OFF

При нажатии кнопки, прибор будет запущен, если подано питание или остановлен, если работал.

2 КНОПКА MODE

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим работы.

3 КНОПКА FAN SPEED

Используется для выбора скорости вращения вентилятора в порядке: auto-high-medium-low.

4 КНОПКИ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Используются для регулировки температуры, а также установки значений таймера и времени.

5 КНОПКА SMART

Включение/выключение режима нечеткой логики.

6 КНОПКА SUPER

Используется, чтобы включить/выключить режим быстрого нагрева/охлаждения. (Быстрое охлаждение: высокая скорость вентилятора, 16 °C заданная установка температуры; Быстрый нагрев: скорость вентилятора «auto», 30 °C заданная установка температуры.)

7 КНОПКА SWING

Используется для включения/выключения качания горизонтальные жалюзи и выбора желаемого положения.

8 КНОПКА SWING

Используется для включения/выключения качания вертикальные жалюзи и выбора желаемого положения. (Эта функция доступна для Premium Design Free Match DC Inverter, Standard Free Match DC Inverter)

9 КНОПКА SLEEP

Используется для включения/отключения режима Sleep.

10 КНОПКА IFEEL


Для включения/выключения режима IFEEL удерживайте кнопку IFEEL в течение 5 сек. При включенном режиме IFEEL контроль температуры осуществляется по датчику температуры в пульте ДУ.

11 КНОПКА CLOCK

Используется для включения режима установки текущего времени.

12 КНОПКА TIMER ON/TIMER OFF

Используются для установки времени включения/выключения прибора по таймеру.



13 КНОПКА QUIET

Используется для включения или отключения режима QUITE (самая низкая скорость вращения вентилятора и самый низкий уровень шума).

14 КНОПКА DIMMER

Нажатие выключает дисплей внутреннего блока. Нажмите любую кнопку, чтобы включить его (только для моделей AUV).

15 КНОПКА ECONOMY

Используется для включения/выключения режима Economy. При включении этой функции кондиционер перейдет в режим пониженного энергопотребления.

Описание пульта ДУ

Индикация дисплея

 Охлаждение	 Скорость: ABTO	 Индикатор Sleep1	 Индикатор QUIET (минимальная скорость вентилятора)	 I Feel
 Осушение	 Скорость: HIGH	 Индикатор Sleep 2	 Передача сигнала	
 Вентиляция	 Скорость: MED	 Индикатор Sleep 3	 Заряд батареи	
 Обогрев	 Скорость: LOW	 Индикатор Sleep 4	 Индикатор SMART	
			 Индикатор ECONOMY	 Дисплей таймера
			 Индикатор SUPER (максимальная скорость вентилятора)	 Дисплей времени
			 ON	 OFF
			 88:88	Дисплей установки температуры
			 88	 °
			 t	Дисплей установки температуры

Пульт ДУ


• Как вставлять батарейки

Снимите крышку отсека по направлению стрелки. Вставьте новые батарейки соблюдая полярность.

Закройте крышку отсека батареек.


Примечание: Используйте 2 LR03 AAA(1.5В) батарейки.

Не используйте аккумуляторы. Замените батарейки, когда дисплей начнет мигать.



• Хранение пульта ДУ и советы по использованию

Пульт может быть закреплен на стене с помощью держателя.



• Как использовать

Для управления кондиционером с помощью пульта ДУ, направьте пульт на кондиционер или на проводной пульт. Пульт ДУ будет управлять кондиционером с расстояния до 7 м при отсутствии преград.

Описание пульта ДУ

Режимы работы

Выбор режима

1 Каждый раз нажатие кнопки MODE сменяет режим в следующем порядке:

→ охлаждение → осушение → вентиляция → обогрев

Режим Обогрев недоступен в моделях «только холод»

Скорость вращения

2 Каждый раз нажатие кнопки FAN сменяет скорость вращения в следующем порядке:

→ Auto → High → Medium → Low

В режиме "Вентиляция", доступны только скорости "High", "Medium" и "Low". В режиме "Осушение" скорость вентилятора устанавливается на "AUTO", кнопка "FAN" недоступна

Установка температуры

3 Нажмите 1 раз, чтобы увеличить значение на 1 °C

Нажмите 1 раз, чтобы уменьшить значение на 1 °C



Диапазоны установки температуры

Охлаждение, обогрев*	18 °C~30 °C
Осушение**	-7 ~ 7
Вентиляция	недоступно

*Примечание: Режим "Обогрев" недоступен в моделях «только холод».


**Примечание: В режиме "Осушение", уменьшение или увеличение до 7 °C может быть установлено с пульта ДУ, если Вам по-прежнему некомфортно.

Включение

4 Нажмите , когда прибор получит сигнал, загорится индикатор работы на внутреннем блоке



- Иногда блок не распознает смену режимов во время работы. Подождите 3 минуты.
- Во время режима «обогрев», воздушный поток не подается сначала. После 2 ~ 5 минут воздушный поток будет подан, когда прогреется теплообменник внутреннего блока.
- Подождите 3 минуты перед повторным включением прибора.



Инструкция по эксплуатации


Управление воздушным потоком

5

Вертикальный поток (Горизонтальный поток) автоматически устанавливается в определенном положении в зависимости от режима работы при включении кондиционера.

Режим работы	Направление
ОХЛАЖДЕНИЕ/ ОСУШЕНИЕ	Горизонтально
ОБОГРЕВ/ ВЕНТИЛЯЦИЯ	Вниз

Направление потока также может быть изменено нажатием на пульте ДУ клавиши «»



Управление вертикальным потоком (с пульта ДУ)

Использование пульта ДУ для установки произвольного положения жалюзи.

Качание жалюзи

Нажмите «», горизонтальные жалюзи начнут качаться вверх-вниз.

Установка положения

Снова нажмите «», во время качания жалюзи, чтобы зафиксировать их в определенном положении.



Управление горизонтальным потоком (с пульта ДУ)*

Использование пульта ДУ для установки произвольного положения жалюзи.

Качание жалюзи

Нажмите «», вертикальные жалюзи начнут качаться вправо-влево.

Установка положения

Снова нажмите «», во время качания жалюзи, чтобы зафиксировать их в определенном положении.



- 1) Не поворачивайте жалюзи вручную, это может привести к поломке. Если это случилось, отключите блок, отключите питание, включите питание снова.
- 2) Не рекомендуется использовать вертикальное положение жалюзи в режимах «охлаждение» и «осушение» это может привести в образованию на них конденсата.
- 3) Лучше не допускать, чтобы горизонтальные жалюзи были наклонены вниз в течение длительного времени в режиме COOL или DRY для предотвращения выпадения конденсата.

* Эта функция доступна для Premium Design Free Match DC Inverter, Standard Free Match DC Inverter

Инструкция по эксплуатации

Режим SMART

Нажмите кнопку SMART, блок перейдет в режим SMART(режим нечеткой логики) независимо от того, включен прибор или нет. В этом режиме температура и скорость вентилятора автоматически выставляются в зависимости от температуры в помещении.

Параметры работы в зависимости от температуры в помещении

Модели с тепловым насосом

Внутренняя температура	Режим работы	Целевая температура
21 °C или ниже	Обогрев	22 °C
21 °C – 23 °C	Вентиляция	
23 °C – 26 °C	Осушение	Температура в помещении понизится на 1.5 °C за 3 минуты
Свыше 26 °C	охлаждение	26 °C

Модели «только охлаждение»

Внутренняя температура	Режим работы	Целевая температура
23 °C или ниже	Вентиляция	
23 °C – 26 °C	Осушение	Температура в помещении понизится на 1.5 °C за 3 минуты
Свыше 26 °C	охлаждение	26 °C

 Кнопка SMART неактивна в режиме SUPER.

Примечание: в режиме SMART температура и воздушный поток контролируются автоматически. Однако, для моделей on/off, вы можете выставить значение температуры на 2 градуса больше или меньше от поддерживаемого, для инверторов вы можете выставить значение температуры на 7 градусов больше или меньше от поддерживаемого, если по-прежнему ощущаете дискомфорт..

Что можно делать в режиме SMART

Ощущение	Кнопка	Порядок работы
Некомфортно из-за недостаточного воздушного потока.		Скорость вращения будет изменяться с каждым нажатием данной кнопки.
Некомфортно из-за неправильного направления воздушного потока.		Нажмите кнопку, жалюзи начнут качаться, повторно нажмите кнопку чтобы зафиксировать положение.

Кнопка CLOCK

Вы можете установить текущее время нажав кнопку CLOCK,

затем нажмите  и  чтобы установить точное время, нажмите CLOCK чтобы зафиксировать выбранное время.

Hisense



Инструкция по эксплуатации

Режим таймера

Удобно установить таймер, чтобы подготовить микроклимат в помещении в Вашему приходу. Так же можно установить таймер, чтобы подготовить помещение к моменту Вашего пробуждения

КАК ВКЛЮЧИТЬ ТАЙМЕР

Кнопка TIMER ON используется для того, чтобы запрограммировать прибор на включение в нужное время.

- 1) Нажмите кнопку TIMER ON , «ON 12:00» загорится на дисплее, затем Вы можете нажать кнопки или чтобы выбрать желаемое время



Нажмите или чтобы уменьшить или увеличить значение на 1 минуту.

Нажмите или в течение 1.5 секунды чтобы увеличить или уменьшить значение на 10 минут.

Нажмите или более длительно, чтобы изменить значение на 1 час.

Примечание: если Вы не нажимаете кнопки после нажатия кнопки TIMER ON в течение 10 секунд, пульт автоматически выйдет из режима установки таймера.

- 2) Когда желаемое время отобразится на дисплее, нажмите кнопку TIMER ON для подтверждения.

Будет слышен сигнал. "ON" перестанет мигать.

Индикатор TIMER загорится на внутреннем блоке.

- 3) Установленное время таймера будет отображаться на пульте в течение 5 секунд, после этого будут отображаться часы и текущее установленное время.

КАК ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ TIMER ON

Нажмите кнопку TIMER ON снова, будет слышен звуковой сигнал и индикатор таймера пропадет. Режим таймера отключен.

Примечание: Таким же образом устанавливается функция таймера отключения (TIMER OFF).

Режим I FEEL

При активации данного режима активируется датчик температуры в пульте управления. Это позволяет контролировать температуру в зоне нахождения пульта на удалении от внутреннего блока и обеспечивает дополнительный комфорт.

Инструкция по эксплуатации

Режим SLEEP

Режим SLEEP доступен в режимах охлаждения, нагрева или осушения

Эти параметры обеспечат более комфортные условия для сна.

Прибор остановится после 8 часов работы.

- Скорость вентилятора автоматически устанавливается на уровень LOW.

SLEEP mode 1:

- Установленная температура поднимется на 2 °C если прибор работает на охлаждение на протяжении 2 часов. Потом температура зафиксируется.
- Установленная температура снизится на 2 °C если прибор работает на обогрев на протяжении 2 часов. Потом температура зафиксируется.

Примечание: В режиме охлаждения, если температура равна 26 °C или выше, установленная температура меняться не будет.

Примечание: Режим обогрев недоступен для кондиционеров «только холод».



Режим SUPER

SUPER режим

- Режим SUPER используется для быстрого нагрева или охлаждения помещения.
Быстрое охлаждение: Температура 18 °C, скорость вентилятора высокая
Быстрый нагрев: скорость вентилятора АВТО, температура 30 °C.
- Режим SUPER может быть включен, когда прибор работает или подключен к электросети.
- В режиме SUPER можно установить таймер или направление потока.
Для выхода нажмите кнопку SUPER, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP или измените температуру.

Примечание: Кнопка SMART недоступна в режиме SUPER. Прибор работает в режиме SUPER в течение 15 минут, если Вы до этого не нажали кнопку.

Быстрое охлаждение



Быстрый нагрев



Инструкция по эксплуатации

Панель управления проводного пульта

1 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Встроенный датчик температуры, находящийся внутри пульта управления, фиксирует температуру в помещении и передает сигнал к внутреннему блоку кондиционера. Если проводной пульт не подключен к кондиционеру, то температура в помещении контролируется при помощи датчика, который встроен во внутренний блок.

2 ПРИЕМНИК ИК-сигнала

Предназначен для приема сигнала от ИК-пульта.

3 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА

Включение кнопки производит включение или выключение кондиционера.

4 КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ MODE

5 КНОПКА TIMER/SLEEP

Нажмите кнопку и активируйте режим SLEEP. На дисплее появится индикация

При повторном нажатии произойдет отключение режима SLEEP. Нажатие и удерживание данной кнопки более 3 секунд активирует режим настройки таймера. Отключение режима настройки таймера осуществляется повторным удерживанием кнопки более 5 секунд. Подробнее о функции Таймер читайте в соответствующем разделе.


6 КНОПКА ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

7 КНОПКА УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

8 ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

Индикация на дисплее проводного пульта ДУ

- 1 Индикация установленной температуры и температуры в помещении.
- 2 Индикация текущего состояния системы.
- 3 Индикация скорости вращения вентилятора.
- 4 Индикация качания жалюзи.
- 5 Индикация установленного времени режимов работы по Таймеру.
- 6 Индикация текущего режима работы.



Описание проводного пульта

Режим работы

 ОХЛАЖДЕНИЕ

 ОСУШЕНИЕ

 ВЕНТИЛЯЦИЯ

 ОТОПЛЕНИЕ

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ

(не доступно для моделей 18K и 24K)


Скорость вращения вентилятора

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР


 ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

 СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

 НИЗКАЯ СКОРОСТЬ



ТЕМПЕРАТУРА
В ПОМЕЩЕНИИ



УСТАНОВЛЕННАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

TIMER ON

ТАЙМЕР НА ВКЛЮЧЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРА

TIMER OFF

ТАЙМЕР НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРА

88: 88

ВРЕМЯ АКТИВАЦИИ РЕЖИМА
ПО ТАЙМЕРУ



РЕЖИМ ОТТАЙКИ ВНЕШНЕГО БЛОКА



КОМПРЕССОР РАБОТАЕТ



ПЛАВНЫЙ ПУСК КОМПРЕССОРА




АКТИВИРОВАН РЕЖИМ SLEEP

Установка проводного пульта

Установка проводного пульта должна осуществляться квалифицированным специалистом в соответствии с установочными схемами, приведенными в данном руководстве по эксплуатации.

Перед подключением пульта необходимо отключить питание прибора.




- 1 Установите прямую отвертку в пазу 1. Будьте осторожны, чтобы не повредить пульт управления.
- 2 Снимите черную крышку.
- 3 При помощи двух винтов ($\varnothing 4 \times 16$) установите черную и металлическую плату на место для установки и подключите кабель.
- 4 Установите черную крышку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА ДУ

Выбор режима

Каждый раз нажатие кнопки MODE сменяет режим в следующем порядке:



Режим AUTO не используется для моделей 18K и 24K

Инструкция по эксплуатации

Скорость вращения

2

Каждый раз нажатие кнопки FAN сменяет скорость вращения в следующем порядке:

Auto → High → Medium → Low



В режиме "Вентиляция", доступны только скорости "High", "Medium" и "Low". В режиме "Осушение" скорость вентилятора устанавливается на "AUTO", кнопка "FAN" недоступна

Установка температуры

3

Δ Нажмите 1 раз, чтобы увеличить значение на 1 °C

▽ Нажмите 1 раз, чтобы уменьшить значение на 1 °C



Диапазоны установки температуры

Охлаждение, обогрев*	18 °C~30 °C
Осушение**	-7 ~ 7
Вентиляция	недоступно

*Примечание: Режим "Обогрев" недоступен в моделях «только холод».

**Примечание: В режиме "Осушение", уменьшение или увеличение до 7 °C может быть установлено с пульта ДУ, если Вам по-прежнему некомфортно.

Включение

4


Нажмите , когда прибор получит сигнал, загорится индикатор работы на внутреннем блоке



- Иногда блок не распознает смену режимов во время работы. Подождите 3 минуты.
- Во время режима «Обогрев», воздушный поток не подается сначала. После 2 ~ 5 минут воздушный поток будет подан, когда прогреется теплообменник внутреннего блока.
- Подождите 3 минуты перед повторным включением прибора.

Режим SLEEP

Нажмите кнопку 5 и активируйте режим SLEEP. На дисплее появится индикация . При повторном нажатии произойдет отключение режима SLEEP.



- Функция SLEEP недоступна в режиме AUTO.

Инструкция по эксплуатации

Режим таймера

Удобно установить таймер, чтобы подготовить микроклимат в помещении в Вашему приходу. Также можно установить таймер, чтобы подготовить помещение к моменту Вашего пробуждения.

Установка таймера на выключение прибора TIMER OFF

Вы можете установить время выключения кондиционера, когда он включен.

Нажатие и удерживание кнопку 5 более 3 секунд активирует режим настройки таймера.

Отключение режима настройки таймера осуществляется повторным удерживанием кнопки более 5 секунд.

На экране появится мигающая индикация TIMER OFF. Кнопками Δ ∇ установите время, спустя которое кондиционер должен выключиться. Каждое нажатие кнопок соответствует 30 минутам (0,5 часа). Значение времени может быть установлено от 0,5 до 24 часов.

Отключение режима настройки таймера осуществляется повторным удерживанием кнопки более 5 секунд.

Установка таймера на включение прибора TIMER OFF

Вы можете установить время включения кондиционера, когда он выключен.

Нажатие и удерживание кнопку 5 более 3 секунд активирует режим настройки таймера.

Отключение режима настройки таймера осуществляется повторным удерживанием кнопки более 5 секунд.

На экране появится мигающая индикация TIMER ON. Кнопками Δ ∇ установите время, спустя которое кондиционер должен выключиться. Каждое нажатие кнопок соответствует 30 минутам (0,5 часа). Значение времени может быть установлено от 0,5 до 24 часов.


Отключение режима настройки таймера осуществляется повторным удерживанием кнопки более 5 секунд.

Если необходимо отключить установленный таймер нажмите и удерживайте кнопку 5 в течение 3 секунд. После чего установите время таймера на 0:00 при помощи кнопок Δ ∇ и выйдите из режима установки времени таймера.

Изменение микропереключателя потока воздуха для консольного кондиционера.

Измените поток воздуха, установив микропереключатель в положение ON, чтобы ограничить направление потока воздуха.

- 1) снимите переднюю решетку.
- 2) переключите микропереключатель в правую сторону панели в положение ON.




Установка переключателя	Расход воздуха	
	Охлажд.	Отопл.
ON 1 2	↔	↔
ON 1 2	↔	↔
ON 1 2	↑	↑
ON 1 2	↑	↔

Руководство пользователя по подключению Wi-Fi

Уважаемые пользователи, данная инструкция представляет из себя руководство по подключению смартфонов к интеллектуальным бытовыми кондиционерам Hisense и управлению ими при помощи смартфона по сети Wi-Fi. Для правильной работы Вашего кондиционера внимательно прочтайте данную инструкцию и сохраните ее после прочтения.

Составляющие домашней системы кондиционирования




Модуль Wi-Fi является важной составной частью интеллектуальных бытовых кондиционеров Hisense, которые могут устанавливать связь между смартфонами по технологии Wi-Fi. Пользователи устанавливают приложение Hi-Smart Life на телефон и отправляют команду управления модулю Wi-Fi через это приложение. Модуль Wi-Fi передает эту команду интеллектуальному кондиционеру, а затем кондиционер передает результаты выполнения команды смартфону по тому же маршруту, тем самым обеспечивая управление климатом в помещении.

Технические характеристики


Wi-Fi модуль

Модель	AEH-W4E1
Мощность питания	5 V / 450 mA
Мощность передачи	≤ 19 дБм
Рабочая температура	0 °C ~ 40 °C
Рабочая влажность	20 % RH ~ 85 % RH
Частота передачи	2,4 ГГц


Схема Wi-Fi модуля



Как установить модуль Wi-Fi




Открутите винт



Затяните модуль Wi-Fi


1. Откройте панель кондиционера при помощи отвертки и снимите крышку терминала.

2. Зафиксируйте модуль Wi-Fi отверткой, а затем соедините проводные терминалы модуля и внутренний машинный контроллер.



Зафиксируйте крышку терминала

Используйте подставку, чтобы закрыть модуль



3 Зафиксируйте крышку терминала и после этого установка модуля Wi-Fi будет завершена.

4. Модуль Wi-Fi, показанный на рисунке выше, не должен затягиваться винтом, а должен быть зафиксирован подставкой, после этого можно будет соединить проводные терминалы.

*Пожалуйста, для каждой конкретной модели используйте соответствующий метод установки. Это руководство служит только справочным материалом.

Как установить модуль Wi-Fi

Перед использованием интеллектуальных кондиционеров Hisense необходимо установить приложение на смартфон, зарегистрировать учетную запись и подключаться к кондиционеру со сети Wi-Fi. Это руководство поможет пользователям загрузить и установить приложение (на Android и iOS платформу), а также связать и контролировать интеллектуальные бытовые кондиционеры Hisense. Это приложение поддерживает только смартфоны (не поддерживает планшетные ПК или другие мобильные устройства).

Требования к конфигурации смартфона

Wi-Fi модуль		
Система	Android	iOS
Системные требования	Версия Android 4.4 или более ранняя версия	Версия iOS 8.0 или более ранняя версия
Разрешение экрана	800x480 или выше	960x640 или выше



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ!

- Соблюдайте следующие правила при использовании функции Wi-Fi в интеллектуальных бытовых кондиционерах Hisense:
- В смартфоне должно быть установлено приложение Hi-Smart Life.
- Беспроводной маршрутизатор частотой 2.4 ГГц должен быть подключен к интернету.
- Убедитесь, что рядом с модулем Wi-Fi и рядом с интеллектуальным бытовым кондиционером Hisense не расположены металлические предметы, которые могут создавать помехи.
- Смартфон должен работать с подключением Wi-Fi (не 3G/4G сети) для привязки и управления кондиционером Hisense при первом подключении.
- Обмен данными так же будет возникать при использовании приложения Hi-Smart Life в сети 3G/4G.
- Пожалуйста пройдите авторизацию в системе iOS при использовании iPhone.

Как загрузить приложение (смартфон должен быть подключен к интернету)


Пользователи могут загрузить приложение HiSmart Life через PLAY Store или APP Store, используя поиск. Либо просканировав двухмерный код, расположенный ниже.

После загрузки установите приложение согласно инструкциям.

QR-код для Android




QR-код для iOS



Регистрация и вход в систему (смартфон должен быть подключен к интернету)

После установки, кликните на иконку приложения для входа.



1. Перед использованием приложения пользователю необходимо создать личный аккаунт. Нажмите «Registration» («Регистрация») на экране смартфона для создания аккаунта.
2. Заполните необходимую информацию и нажмите «Confirm» («Подтвердить») для подтверждения регистрации.
3. Зайдите в свой аккаунт и нажмите «Add equipment» («Добавить оборудование»).
4. Нажмите на символ в верхнем правом углу, чтобы расширить раздел меню, где можно выбрать необходимые сервисы. Раздел «Information service» («Информация о сервисе»), показанный на рисунке выше, означает, что при возникновении неисправности кондиционера, приложение может предоставить информацию по ее устраниению.

Процесс настройки соединения бытовой техники и смартфона, работающего на операционной системе Android

Смартфон должен быть подключен к интернету через Wi-Fi.



1. Нажмите «Add equipment» («Добавить оборудование»), чтобы подключить кондиционер. «Wi-Fi: TP-LINK85BC4», показанный на рисунке выше, является беспроводным маршрутизатором, к которому подключен смартфон. Пользователю необходимо ввести пароль для маршрутизатора для привязки кондиционера.
2. Интеллектуальные бытовые кондиционеры Hisense, которые могут быть привязаны, будут показаны в интерфейсе приложения. Выберите нужное устройство для его подключения.

Регистрация и вход в систему (смартфон должен быть подключен к интернету)




3. Отсканируйте штрих-код модели кондиционера, который можно найти на его корпусе или в руководстве по эксплуатации.
- 4 После завершения трех шагов, указанных выше, нажмите «Next step» («Далее»).

5. После того, как появится сообщение «The equipment binding succeeds!» («Привязка оборудования прошла успешно»), нажмите «Return to homepage» («Вернуться на домашний экран») для завершения установки

Процесс настройки соединения бытовой техники и смартфона, работающего на операционной системе iOS


Смартфон должен быть подключен к интернету через Wi-Fi.



1. Нажмите «Add equipment» («Добавить оборудование»).
2. «Wi-Fi: TP-LINK85BC4», показанный на рисунке выше, является беспроводным маршрутизатором, к которому подключен смартфон. Пользователю необходимо ввести пароль для маршрутизатора для привязки кондиционера. Затем необходимо нажать «Next step» («Далее»).

3. Выше на рисунке представлен интерфейс поиска оборудования. Если в течение 10 секунд не находится никакого оборудования, то нажмите на телефоне клавишу «Home» («Домой») и перейдите на интерфейс настроек системы iOS.

Настройка телефона на базе iOS



1. Нажмите WLAN
2. Выберите «AEH-W4A1-XXXX». Если вы не видите полное имя сети, то нажмите восклицательный знак рядом с ней. Это число должно быть идентично номеру Wi-Fi модуля, показанного в этой инструкции.

3. Введите пароль модуля «12345678».
4. Подключите модуль.

Процесс настройки бытовой техники со смартфонами на операционной системе iOS



1. Дважды нажмите кнопку «Home» («Домой») на смартфоне и переключитесь назад на приложение Hi-Smart Life.
2. Выберите устройство, которое необходимо присоединить и выполните необходимые приложению операции


Отключение бытовой техники

Смартфон должен быть подключен к интернету через Wi-Fi.



1. В списке интеллектуальных кондиционеров Hisense нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд тот прибор, который необходимо отключить. По истечении 3-х секунд отобразятся возможных действий. Вариант «Delete everyone's binding» («Удалить привязку всех пользователей») отменить привязку устройства ко всем подключенными смартфонам.
2. Введите в поле пароль, после чего подтвердите отключение прибора «Confirm».

Изменение имени и изображения для бытового оборудования в приложении



Пользователи могут сами определять названия и картинки кондиционера в приложении. Нажмите изображение в верхнем левом углу в течение примерно 3-х секунд, и появятся приведенные выше кнопки изменения, которые могут изменить название и изображение устройства.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕСПРОВОДНОГО МАРШРУТИЗАТОРА!

- Рекомендуется использовать беспроводной маршрутизатор, оснащённый нижеперечисленными чипами

Модель чипа	Марка чипа
QCA 9558-AT4A	Qualcomm
TP9343-AL3 A	Qualcomm
QCA9 533-AL3A	Qualcomm
AR9341-AL1A	Qualcomm
AR9341-PL3A	Qualcomm
TP9343-AL3A	Qualcomm
BCM5357COKFBG	Broadcom
BCMA323	Broadcom
BCM4706PBG	Broadcom
RTLS196C	Realtek

- Идентификатор SSID маршрутизатора и пароль задаются на английском языке с использованием цифр без использования других языков, и для обоих требуется менее 31 символа.
- Маршрутизатор должен поддерживать функции обнаружения, передачи и хоста UDP и иметь возможность открывать порты внешней сети 6819/5820/5821/7820/7 821/8080.
- Несертифицированный маршрутизатор может не подключиться к кондиционеру. Сертифицированный маршрутизатор имеет логотип внизу пакета или руководства пользователя.

Часто задаваемые вопросы

1. Как загрузить приложение?

Подключите смартфон к интернету, и загрузите приложение Hi-Smart Life через поиск в PLAY Store или APP Store для Android и iOS соответственно. Или просканируйте двухмерный код, который находится в этой инструкции.

2. Как зарегистрироваться в приложении?

Войдите в интерфейс входа в приложении Hi-Smart Life, нажмите кнопку «Register» («Зарегистрироваться»), перейдите в следующий интерфейс, введите имя учетной записи, пароль и адрес электронной почты, а затем щелкните пользовательское соглашение, чтобы завершить регистрацию.

3. Как изменить пароль?

После успешного входа в учетную запись нажмите кнопку «Menu» («Меню») в верхнем правом углу интерфейса. Пароль пользователя можно изменить в разделе «Personal data» («Личные данные»).

4. Что делать, если я забыл пароль?

В интерфейсе входа пользователя в систему нажмите «Forget Password» («Я забыл пароль») и введите имя учетной записи и зарегистрированный адрес электронной почты. Нажмите «Confirm» («Подтвердить»). Новый пароль будет отправлен на телефон пользователя, с помощью него можно войти в учетную запись, а затем изменить пароль.

5. Как выйти из учетной записи?

После успешного входа в учетную запись нажмите кнопку «Меню» в верхнем правом углу интерфейса, а затем выберите «Выход».

6. Как настроить интеллектуальный кондиционер Hisense (привязка кондиционера)?

Подробные инструкциисмотрите в руководстве пользователя.

7. При настройке кондиционера прибор не находится в интерфейсе поиска приложения.

- Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор может подключаться к внешней сети;
- Убедитесь, что прибор включен.
- Убедитесь, что смартфон и устройство подключены к одному и тому же маршрутизатору.

8. Смартфон был правильно подключен к интеллектуальному кондиционеру Hisense, но приборы не работают. Что делать?

Перезапустите приложение или повторно подключите смартфон к сети Wi-Fi.

9. Как принудительно выполнить реконфигурацию кондиционера?

При возникновении неисправности привязки, пользователи могут изменить конфигурацию следующим образом: через 5 секунд после включения кондиционера, нажмите кнопку « Swing» пульта дистанционного управления непрерывно шесть раз подряд и перенастройте конфигурацию кондиционера после того как он издаст звук пять раз.

10. Как отключить (отсоединить) кондиционер?

В интерфейсе приложения найдите и нажмите устройство, которое должно быть отсоединенено от сети. Зажмите его в течение 2-3 секунд, а затем выберите «Delete your own binding» («Удалить свою привязку») или «Delete all bindings» («Удалить все привязки»).

11. Почему не удается войти в интерфейс управления для подсоединеного устройства?

- Убедитесь, что смартфон подключен к Интернету.
- В интерфейс управления невозможно зайти, когда устройство находится в автономном режиме. Пожалуйста, проверьте, включено ли устройство.
- Выключите прибор на 10 секунд, а затем снова включите его.
- Если подключение к Интернету в порядке, уменьшите количество оборудования, подключенного к маршрутизатору.
- Проверьте, были ли изменены имя и пароль для маршрутизатора или нет. Если они были изменены, повторно подключите устройство.

12. Как изменить имя и изображение для приборов?

В главном интерфейсе управления кондиционерами щелкните изображение, показанное в верхнем левом углу. После непродолжительного удерживания отобразится меню для изменения имени и изображения для устройства.

13. Как подключить одно устройство с несколькими учетными записями?

Устройство поддерживает подключение к нескольким терминалам, и последняя команда имеет преемственную силу.

14. Конфигурация бытового устройства с использованием смартфона с системой iOS не работает. Что делать?

Сделать привязку через телефон системы iOS в соответствии с руководством пользователя. Если привязка не удается, выключите прибор и выполните повторную настройку после включения прибора.

15. Что делать, если после обновления операционной системы смартфона, приложение или некоторые его функции не работают?

После обновления операционной системы смартфона, если приложение не может использоваться, обновите приложение до последней версии, выполнив следующие действия: откройте основной интерфейс приложения, щелкните строку меню в верхнем правом углу, выберите «Software information» («Сведения о программном обеспечении») и проверьте, есть ли обновленная версия.

16. Описание отключения (отсоединения) кондиционеров от Wi-Fi сети

Когда смартфон Wi-Fi и бытовой прибор подключены к одному и тому же маршрутизатору, пользователи могут отключать привязки для всех учетных записей и привязку его собственной учетной записи. В то время, когда смартфон и бытовой прибор не подключены к одному и тому же маршрутизатору или смартфон использует сеть 3G/4G, пользователи могут только отключить собственную учетную запись. Опция «Delete your own binding» («Удалить свою привязку») отменяет только соединение между вашей собственной учетной записью и устройством, в то время как или «Delete all bindings» («Удалить все привязки») отменяет соединения между всеми учетными записями и устройством.

17. Как использовать приложение, когда нет сети?

Когда нет сети 3G/4G, можно подключить смартфон через Wi-Fi к точке доступа AEH-W4A1 и напрямую войти в приложение.


Уход и техническое обслуживание

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ НАСТЕННОГО ТИПА

Очистка передней панели


1

Отключите питание прибора



2

Для снятия панели зафиксируйте ее в верхнем положении и тяните на себя.



3

Протрите панель мягкой и сухой тряпкой.



При сильных загрязнениях промойте теплой водой (до 40°C)

4

Запрещается использовать растворители, бензин и абразивные чистящие средства для чистки поверхностей прибора.




5

Никогда не брызгайте и не лейте воду непосредственно на блок




6

Установите и закройте панель



Чистка и замена воздушного фильтра

Необходимо производить очистку воздушного фильтра каждые 100 часов работы.



1

Отключите прибор и снимите фильтр

1. Откройте переднюю панель
2. Аккуратно потяните за рычаг фильтра
3. Извлеките фильтр



2

Произведите очистку фильтра и установите его обратно во внутренний блок

Промойте фильтр в теплой воде при необходимости. Просушите фильтр в тени. Установите фильтр обратно.

3

Закройте переднюю панель.

Производите очистку фильтра каждые две недели при эксплуатации прибора в загрязненном помещении.

Уход и техническое обслуживание

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Перед началом технического обслуживания отключите кондиционер от сети электропитания.



Внимание! При загрязненном фильтре снижается воздухоизделий производительность и потребление электроэнергии увеличивается до 10 %.
Не промывайте фильтр горячей водой.
Не включайте кондиционер без установленного в него фильтра.

Чистка воздушного фильтра

1 Снимите фильтр

2 Прочистите воздушный фильтр.
Используйте пылесос или промойте воздушный фильтр водой. Если он очень загрязнен, используйте нейтральное моющее средство и воду.





3 Установите воздушные фильтр

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КАССЕТНОГО ТИПА

Перед началом технического обслуживания отключите кондиционер от сети электропитания.



Внимание! О необходимости чистки фильтра сигнализирует индикатор на дисплее декоративной панели.
Снять индикацию можно нажатием на кнопку аварийного включения/выключения на дисплее декоративной панели.



18K

Чистка воздушного фильтра

1 Откройте воздухозаборную решетку.
Одновременно отодвигните обе ручки, как показано на рисунке, и далее медленно снимите ее по направлению вниз.

2 Снимите воздушные фильтры.
Отодвигните обе защелки на обратной стороне воздухозаборной решетки наружу и снимите воздушный фильтр.

Уход и техническое обслуживание

3


Прочистите воздушный фильтр.
Используйте пылесос или промойте воздушный фильтр водой. Если он очень загрязнен, используйте нейтральное моющее средство и воду.

4

Установите воздушный фильтр.
Прикрепите воздушный фильтр к воздухозаборной решетке, поместив его в защищенную область над решеткой всасывания. Установите воздушный фильтр, задвинув рукоятки на обратной стороне решетки по направлению вовнутрь.

5

Закройте воздухозаборную решетку.



Внимание! При загрязненном фильтре снижается воздухоизделийность и потребление электроэнергии увеличивается до 10%.

Не промывайте фильтр горячей водой. Не включайте кондиционер без установленного в него фильтра.

12K, 18K

Чистка блока

Протрите панель мягкой тряпкой, слегка смоченной водой или моющим средством.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

О необходимости чистки фильтра сигнализирует индикатор на дисплее прибора. Снять индикацию можно нажатием на кнопку аварийного включения/выключения на дисплее прибора.



Внимание! При загрязненном фильтре снижается воздухоизделийность и потребление электроэнергии увеличивается до 10 %.

Не промывайте фильтр горячей водой.
Не включайте кондиционер без установленного в него фильтра.

Чистка воздушного фильтра

1

Снимите фильтр

2

Прочистите воздушный фильтр.
Используйте пылесос или промойте воздушный фильтр водой. Если он очень загрязнен, используйте нейтральное моющее средство и воду.

3

Установите воздушные фильтр

Чистка блока


Протрите панель мягкой тряпкой, слегка смоченной водой или моющим средством.

Уход и техническое обслуживание

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА КОНДИЦИОНЕРА КОНСОЛЬНОГО ТИПА


Метод удаления

- 1** Нажмите на кнопки , расположенные на панели, как показано на рисунке.
- 2** Откройте переднюю решетку под углом более 30° и вынимайте воздушный фильтр из панели.



Метод установки

- 1**
- 2** Закройте переднюю решетку и нажмите на две кнопки, расположенные на панели , как показано на рисунке.



Устранение неполадок

- При подтекании конденсата из дренажного поддона остановите работу прибора и обратитесь в организацию, устанавливавшую прибор или в другую организацию, уполномоченную производить установку и обслуживание прибора
- При возникновении запаха дыма или появлении дыма из прибора — остановите работу прибора

и обратитесь в организацию, устанавливавшую прибор или в другую организацию, уполномоченную производить установку и обслуживание прибора.

- Из выпускного отверстия выходит туман. Туман появляется, когда в помещении высокая влажность.

Ошибка	Возможные причины и пути устранения ошибок
Прибор не работает	<ul style="list-style-type: none">Подождите 3 минуты и включите прибор. Возможно прибор был отключен защитным устройством.Возможно разряжены аккумуляторы пульта ДУПроверьте подключение к сети питания
Отсутствует подача теплого / холодного воздуха (в зависимости от выбранного режима)	<ul style="list-style-type: none">Проверьте степень загрязнения фильтраПроверьте, не перекрыты ли отверстия воздухозабора и воздухораздачи внутреннего воздухаПроверьте, корректно ли установлена температура воздуха на пульте ДУПроверьте, закрыты ли окна, двери
Задержка при переключении режима работы	<ul style="list-style-type: none">Смена режимов работы в ходе эксплуатации может занимать до 3-х минут
При работе слышен звук журчащей воды	<ul style="list-style-type: none">Данный звук может быть вызван движением хладагента. Это нормальный режим работы.Данный звук также характерен для прибора в режиме Размораживания наружного блока при работе в режиме Отопления
Слышно потрескивание	<ul style="list-style-type: none">Данный звук может возникать под влиянием изменения температуры корпуса.
Возникновение конденсата в виде тумана	<ul style="list-style-type: none">Туман может возникать при снижении температуры воздуха в помещении и высокой влажности
Индикатор компрессора горит постоянно, а внутренний вентилятор не работает	<ul style="list-style-type: none">Режим работы кондиционера был изменен с режима нагревания на режим охлаждения. Индикатор погаснет в течение 10 минут и вернется в режим нагревания.



Ошибка 19 на дисплее.

Ошибка сигнализирует об утечке хладагента. В случае ее появления необходимо выключить кондиционер и обратиться в сервисную службу для устранения неисправности. Хладагент R410A (которым заправлен данный кондиционер) — это инертный и не имеющий запаха газ. В малых концентрациях он не опасен для здоровья человека. Утечка хладагента может иметь привести к поломке кондиционера: компрессор при работе охлаждается хладагентом и при его недостатке возможен перегрев и заклинивание компрессора.

Условия эксплуатации

Диапазон эксплуатационных температур

Устройство защиты может автоматически отключить прибор при эксплуатации при температурах, указанных ниже:

РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ	Наружная температура воздуха выше + 24 °C
	Наружная температура ниже -10 °C
	Температура воздуха в помещении выше 27 °C
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ	Наружная температура воздуха выше +43 °C и ниже +7 °C
	Температура воздуха в помещении ниже + 21 °C
РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ	Температура воздуха в помещении ниже 18 °C

 **При эксплуатации кондиционера в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ в течении длительного времени при влажности воздуха выше 80 % возможно возникновение конденсата на выходе воздуха (виде тумана).**

Особенности работы защитного устройства

- 1 • Возобновить работу кондиционера после ее прекращения в результате срабатывания защитного устройства можно через 3 минуты.
- 2 • После подключения к питанию кондиционер начинает работу не раньше чем через 20 сек.
- 3 • При отключении в результате срабатывания защитного устройства для включения нажмите кнопку ON/OFF.
- При отключении кондиционера от защитного устройства все настройки Таймера сбрасываются.

Особенности работы в режиме Отопления

После запуска режима ОТОПЛЕНИЕ кондиционер начинает подавать теплый воздух не ранее чем через 2–5 минут.

При работе в режиме ОТОПЛЕНИЯ периодически активируется режим Размораживания наружного блока. Процесс занимает от 2–5 минут. Во время размораживания прекращается работа вентиляторов внутреннего блока.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории таможенного союза органом по сертификации:

«РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию»

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1.

Фактический адрес: 117418, Москва, Нахимовский просп., 31.

Телефон: 8 499 129-23-11; факс 8 495 668-28-93

Сертификат обновляется регулярно.

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

TP TC 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»,

TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

TP ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники

и радиоэлектроники»

№ сертификата:

Сертификат выдан:
Хайсенс (Шондон) эйр кондишинер лтд. Хайсенс роад 1, Нанкун таун, Пингду Сити, провинция Шандон, Китай.
Hisense (Shandong) air conditioner ltd. № 1 Hisense road, Nancun Town, Pingdu City, Shandong Province, China.

Изготовлено под контролем:

Hisense International CO., Ltd ,218 Qianwangang Road, Qingdao Economic&Technological Development Zone, P.R. China.

Заявитель: ООО «Компания БИС». 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 2, стр. 2, пом./комн. 1/8, РФ.

Сделано в Китае.

Возможные комбинации внутренних блоков

Внешний блок	2 блока	3 блока	4 блока	5 блоков
AMW-42U4SE+F15(E)	07+18	07+07+07	07+07+07+07	07+07+07+07+18
	09+18	07+07+09	07+07+07+09	07+07+07+09+18
	12+18	07+07+12	07+07+07+12	07+07+07+12+18
	18+18	07+07+18	07+07+07+18	07+07+07+18+18
		07+09+09	07+07+09+09	07+07+09+09+18
		07+09+12	07+07+09+12	07+07+09+12+18
		07+09+18	07+07+09+18	07+07+09+18+18
		07+12+12	07+07+12+12	07+07+12+12+18
		07+12+18	07+07+12+18	07+07+12+18+18
		07+18+18	07+07+18+18	07+09+09+09+18
		09+09+09	07+09+09+09	07+09+09+12+18
		09+09+12	07+09+09+12	07+09+09+18+18
		09+09+18	07+09+09+18	07+09+12+12+18
		09+12+12	07+09+12+12	07+12+12+12+18
		09+12+18	07+09+12+18	09+09+09+09+18
		09+18+18	07+09+12+18	09+09+09+12+18
		12+12+12	07+12+12+12	09+09+09+18+18
		12+12+18	07+12+12+18	09+09+12+12+18
		12+18+18	07+12+18+18	09+12+12+12+18
		18+18+18	07+18+18+18	
			09+09+09+09	
			09+09+09+12	
			09+09+09+18	
			09+09+12+12	
			09+09+12+18	
			09+09+18+18	
			09+12+12+12	
			09+12+12+18	
			09+12+18+18	
			12+12+12+12	
			12+12+12+18	

Внешний блок	2 блока	3 блока	4 блока	5 блоков
AMW-60U6SP+F15(E)		07+18+24	07+07+07+28	07+07+07+07+24
		07+18+28	07+07+09+28	07+07+07+07+28
		09+12+24	07+07+12+24	07+07+07+09+18
		09+12+28	07+07+12+28	07+07+07+09+24
		09+18+24	07+07+18+18	07+07+07+09+28
		09+18+28	07+07+18+24	07+07+07+12+18
		12+12+24	07+07+18+28	07+07+07+12+24
		12+18+18	07+09+09+24	07+07+07+12+28
		12+18+24	07+09+09+28	07+07+07+18+18
		12+18+28	07+09+12+24	07+07+07+18+24
		07+09+12+28	07+07+07+18+28	
		07+09+18+18	07+07+09+09+18	
		07+09+18+24	07+07+09+09+24	
		07+09+18+28	07+07+09+09+28	
		07+12+12+18	07+07+09+12+18	
		07+12+12+24	07+07+09+12+24	
		07+12+12+28	07+07+09+12+28	
		07+12+18+18	07+07+09+18+18	
		07+12+18+24	07+07+09+18+24	
		07+12+18+28	07+07+09+18+28	
		09+09+09+24	07+07+12+12+18	
		09+09+09+28	07+07+12+12+24	
		09+09+12+18	07+07+12+12+28	
		09+09+12+24	07+07+12+18+18	
		09+09+12+28	07+07+12+18+24	
		09+09+18+18	07+07+12+18+28	
		09+09+18+24	07+09+09+09+18	
		09+09+18+28	07+09+09+09+24	
		09+12+12+18	07+09+09+09+28	
		09+12+12+24	07+09+09+12+18	
		09+12+12+28	07+09+09+12+28	
		09+12+18+28	07+09+09+12+28	
		12+12+12+12	07+09+09+18+28	
		12+12+12+18	07+09+12+12+18	
		12+12+12+24	07+09+12+12+24	
		12+12+12+28	07+09+12+12+28	
		12+12+18+18	07+12+12+12+18	
		12+12+18+24	07+12+12+12+24	
		12+12+18+28	07+12+12+12+28	
		09+09+09+09+18		
		09+09+09+09+24		
		09+09+09+09+28		
		09+09+09+12+18		
		09+09+09+12+24		
		09+09+09+12+28		
		09+09+09+18+18		
		09+09+09+18+24		
		09+09+09+18+28		
		09+09+12+12+18		
		09+09+12+12+24		
		09+09+12+12+28		
		12+12+12+12+18		
		12+12+12+12+24		
		12+12+12+12+28		
		12+12+12+18+18		
		12+12+12+18+24		
		12+12+12+18+28		

Технические характеристики

Внешние блоки Ultra Match DC Inverter

Модель внешнего блока		AMW-42U4SE	AMW-60U6SP
Энергоэффективность			
Коэффициент энергоэффективности	EER	3,21	2,81
	COP	3,62	3,46
Класс энергоэффективности	Охлаждение	A	C
	Нагрев	A	B
Рабочие Характеристики			
Холодопроизводительность	кВт	12,5 (3,8-13,5)	16 (4,8-18)
Теплопроизводительность	кВт	14,5 (3,8-15,0)	18 (4,8-19)
Потребляемая мощность (охл)	кВт	3,9 (1,0-5,1)	5,74 (1,4-7)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	4,0 (0,95-5,0)	5,44 (1,35-6,5)
Расход воздуха	м³/час	5 500	6000
Уровень шума внешний блок	дБ(А)	60	60
Макс. количество внутренних блоков, шт		5	5
Напряжение электропитания	В/Гц/Ф	220-240/50/1	
Номинальный ток	Охлаждение (A)	18,0	11
	Нагрев (A)	18,0	10,5
Макс длина трассы		100	100
Макс перепад высот		30	30
Массо-габаритные характеристики			
Размер блока ДхВхГ (мм)	Внешний блок	950×1050×340	950×1386×340
Вес нетто (кг)	Внешний блок	82	108
Размеры в упаковке (мм)	Внешний блок	1110×1200×460	1110x1530x460
Вес брутто (кг)	Внешний блок	96	112

Блок-распределитель		F15(E)
Напряжение питания,	В/Гц/ф	220-240V~, 50Hz, 1P
Номинальный ток	A	0,05
Номинальная потребляемая мощность	Вт	3
Степень защиты		IPX4
Класс электрозащиты	м³/час	I class
Статическое давление	Мпа	4,15
Вес нетто	кг	7,4
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	400x265x160

Технические характеристики

Внутренние блоки настенного типа Premium Design Free Match DC Inverter

Модель внутреннего блока		AMS-09UR4SVETG67	AMS-12UR4SVETG67
Рабочие Характеристики			
Холодопроизводительность	кВт	2,0	2,60
Теплопроизводительность	кВт	2,3	2,80
Потребляемая мощность	кВт	0,042	0,042
Расход воздуха	м ³ /час	680	680
Уровень шума внутренний блок	Низ. (дБ (А)) / Выс. (дБ(А))	22/29/30/32/34/35/39	23/30/32/33,5/35/37,5/40
Напряжение электропитания	В/Гц/Ф	220-240/50/1	
Рабочий ток	А	0,2	0,2
Степень защиты (внутр)/(внеш)	(IP)	IPX0	
Класс защиты (внутр)/(внеш)	(I/II)	CLASS I	
Размер блока ДхВхГ (мм)	Внутренний блок	950×272×208	950×272×208
Вес нетто (кг)	Внутренний блок	8,5	8,5
Размеры в упаковке (мм)	Внутренний блок	1000×335×260	1000×335×260
Вес брутто (кг)	Внутренний блок	11	11

Внутренние блоки настенного типа Premium Champagne Free Match DC Inverter

Модель внутреннего блока		AMS-09UR4SVETG67(C)	AMS-12UR4SVETG67(C)
Рабочие Характеристики			
Холодопроизводительность	кВт	2,0	2,60
Теплопроизводительность	кВт	2,3	2,80
Потребляемая мощность	кВт	0,042	0,042
Расход воздуха	м ³ /час	680	680
Уровень шума внутренний блок	Низ. (дБ (А)) / Выс. (дБ(А))	22/29/30/32/34/35/39	23/30/32/33,5/35/37,5/40
Напряжение электропитания	В/Гц/Ф	220-240/50/1	
Рабочий ток	А	0,2	0,2
Степень защиты (внутр)/(внеш)	(IP)	IPX0	
Класс защиты (внутр)/(внеш)	(I/II)	CLASS I	
Размер блока ДхВхГ (мм)	Внутренний блок	950×272×208	950×272×208
Вес нетто (кг)	Внутренний блок	8,5	8,5
Размеры в упаковке (мм)	Внутренний блок	1000×335×260	1000×335×260
Вес брутто (кг)	Внутренний блок	11	11

Технические характеристики

Внутренние блоки настенного типа Premium Black Free Match DC Inverter

Модель внутреннего блока		AMS-09UR4SVETG67(B)	AMS-12UR4SVETG67(B)
Рабочие Характеристики			
Холодопроизводительность	кВт	2,6	3,5
Теплопроизводительность	кВт	2,8	3,9
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	
Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,042	0,044
Номинальный потребляемый ток	А	0,2	0,2
Расход воздуха (Выс)	м ³ /ч	500	600
Уровень шума (Quiet/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super)	дБ(А)	22/29/30/32/34/35/38	23/30/32/33,5/35/37,5/39
Хладагент, тип		R410A	
Размер, ШxВxГ	мм	950x272x207	950x272x207
Размер в упаковке	мм	1000x335x260	1000x335x260
Вес нетто, внутренний блок	кг	8,5	8,5
Вес брутто, внутренний блок	кг	11	11
Диаметр труб, жидкостная труба	мм(дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр труб, газовая труба	мм(дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Степень защиты, внутренний блок		IPX0	
Класс электрозащиты, внутренний блок		I класс	

Внутренние блоки настенного типа Premium Red Free Match DC Inverter

Модель внутреннего блока		AMS-09UR4SVETG67(R)	AMS-12UR4SVETG67(R)
Рабочие Характеристики			
Холодопроизводительность	кВт	2,6	3,5
Теплопроизводительность	кВт	2,8	3,9
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	
Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,042	0,044
Номинальный потребляемый ток	А	0,2	0,2
Расход воздуха (Выс)	м ³ /ч	500	600
Уровень шума (Quiet/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super)	дБ(А)	22/29/30/32/34/35/38	23/30/32/33,5/35/37,5/39
Хладагент, тип		R410A	
Размер, ШxВxГ	мм	950x272x207	950x272x207
Размер в упаковке	мм	1000x335x260	1000x335x260
Вес нетто, внутренний блок	кг	8,5	8,5
Вес брутто, внутренний блок	кг	11	11
Диаметр труб, жидкостная труба	мм(дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр труб, газовая труба	мм(дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Степень защиты, внутренний блок		IPX0	
Класс электрозащиты, внутренний блок		I класс	

Технические характеристики

Внутренние блоки настенного типа Smart Free Match DC Inverter

Модель внутреннего блока		AMS-07UR4SVEDB65	AMS-09UR4SVEDB65	AMS-12UR4SVEDB65	AMS-18UR4SFADB65
Рабочие Характеристики					
Холодопроизводительность	кВт	2,1	2,6	3,5	5,1
Теплопроизводительность	кВт	2,6	2,8	3,9	5,6
Потребляемая мощность	кВт	0,042	0,042	0,044	0,07
Расход воздуха	м ³ /час	500	500	600	1000
Уровень шума внутренний блок (Quiet/Низк./Сред./Выс./Super)	дБ(А)	22/28/31/34/37	23,5/29/32/35/38	23/31/33,5/36/39	33/34,5/38/43,5/46
Напряжение электропитания	В/Гц/Ф		220-240/50/1		
Рабочий ток	А	0,2	0,2	0,2	0,3
Степень защиты (внутр.)/(наружн.)	(IP)		IPX0		
Класс защиты (внутр.)/(наружн.)	(I/II)		CLASS I		
Размер блока ДхВхГ (мм)	Внутренний блок	834×280×220	834×280×220	834×280×220	915×315×236
Вес нетто (кг)	Внутренний блок	8,5	8,5	8,5	12
Размеры в упаковке (мм)	Внутренний блок	870×335×265	870×335×265	870×335×265	1000×390×315
Вес брутто (кг)	Внутренний блок	11	11	11	14

Внутренние блоки настенного типа Silver Free Match DC Inverter

Характеристики / Модель		AMS-09UR4SVEL(S)	AMS-12UR4SVEL(S)
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,80	3,90
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	42	44
Номинальный ток	А	0,2	0,2
Расход воздуха внутреннего блока (Выс.)	м ³ /ч	500	600
Уровень шума внутреннего блока (Quiet/Низк./Сред./Выс./Super)	дБ(А)	23/29/32/35/38	23,5/31/33,5/36/39
Хладагент	Тип	R410A	R410A
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	870×270×214	870×270×214
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	900×335×260	900×335×260
Вес нетто внутреннего блока	кг	8,5	8,5
Вес брутто внутреннего блока	кг	11,0	11,0
Степень защиты внутреннего блока		IPX0	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока		I класс	I класс

Внутренние блоки канального типа Free Match DC Inverter

Модель внутреннего блока		AMD-09UX4SJD	AMD-12UX4SJD	AMD-18UX4SJD
Рабочие Характеристики				
Холодопроизводительность	кВт	2,6	3,2	5,0
Теплопроизводительность	кВт	3	3,7	5,5
Потребляемая мощность	кВт	0,044	0,044	0,066
Расход воздуха	м ³ /час	520	520	700
Уровень шума внутренний блок	Низ. (дБ (А)) / Выс. (дБ(А))	25/35	25/35	27/39
Напряжение электропитания	В/Гц/Ф		220-240/50/1	
Рабочий ток	А	0,2	0,2	0,3
Статическое давление	Па	10 (30)	10 (30)	10 (30)
Степень защиты (внутр.)/(внеш.)	(IP)		IPX0/	
Класс защиты (внутр.)/(внеш.)	(I/II)		CLASS I	
Размер блока ДхВхГ (мм)	Внутренний блок	770×190×600	770×190×600	770×190×600
Вес нетто (кг)	Внутренний блок	20	20	21
Размеры в упаковке (мм)	Внутренний блок	946×236×692	946×236×692	946×236×692
Вес брутто (кг)	Внутренний блок	24	24	25

Технические характеристики

Внутренние блоки кассетного типа Free Match DC Inverter

Модель внутреннего блока		AMC-12UX4SAA	AMC-18UX4SAA
Рабочие Характеристики			
Холодопроизводительность	кВт	3,5	5
Теплопроизводительность	кВт	4	5,5
Потребляемая мощность	кВт	0,07	0,07
Расход воздуха	м ³ /час	800	800
Уровень шума внутренний блок	Низ. (дБ (А)) / Выс. (дБ(А))	40/47	40/47
Напряжение электропитания	В/Гц/Ф	220-240/50/1	
Рабочий ток	А	0,32	0,32
Степень защиты (внутр)	(IP)	IPX0	
Класс защиты (внутр)	(I/II)	CLASS I	
Размер ДхВхГ (мм)	Внутренний блок	570×270×570	570×270×570
Размер ДхВхГ (мм)	Панель	650×30×650	650×30×650
Вес нетто (кг)	Внутренний блок	21	21
Вес нетто (кг)	Панель	2,4	2,4
Размеры в упаковке (мм)	Внутренний блок	750×360×690	750×360×690
Размеры в упаковке (мм)	Панель	730×130×730	730×130×730
Вес брутто (кг)	Внутренний блок	25,5	25,5
Вес брутто (кг)	Панель	5	5

Внутренние блоки напольного-потолочного типа Free Match DC Inverter

Модель внутреннего блока		AMV-12UR4SA	AMV-18UR4SA
Рабочие Характеристики			
Холодопроизводительность	кВт	3,5	5,2
Теплопроизводительность	кВт	4	5,5
Потребляемая мощность	кВт	0,085	0,085
Расход воздуха	м ³ /час	800	800
Уровень шума внутренний блок	Низ. (дБ (А))	41	41
Напряжение электропитания	В/Гц/Ф	220-240/50/1	
Рабочий ток	А	0,38	0,38
Степень защиты (внутр)	(IP)	IPX0	
Класс защиты (внутр)	(I/II)	CLASS I	
Размер блока ДхВхГ (мм)	Внутренний блок	990×230×680	990×230×680
Вес нетто (кг)	Внутренний блок	27	27
Размеры в упаковке (мм)	Внутренний блок	1100×350×820	1100×350×820
Вес брутто (кг)	Внутренний блок	33	33

Технические характеристики

Внутренние блоки консольного типа Free Match DC Inverter AKT-09UR4RK4

Модель внутреннего блока	AKT-09UR4RK4	
Рабочие Характеристики		
Мощность охлаждения	кВт	2,80
Мощность обогрева	кВт	3,00
Номинальная мощность (охлажд./обогрев)	Вт	20/20
Расход воздуха	м ³ /ч	550
Электропитание внутренний блок	В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальный ток (охлажд./обогрев)	А	0,1 / 0,1
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	38/36/32
Диаметры подключения		
Жидкость		1/4
Газ		3/8
Массо-габаритные характеристики		
Габаритные размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок	700×630×220
Нетто масса, кг	Внутренний блок	15
Размеры в упаковке (ШxВxГ)	Внутренний блок	840x730x340
Брутто масса, кг	Внутренний блок	19

Транспортировка и хранение

- Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде. Упакованные кондиционеры могут транспортироваться любым видом крытого транспорта.
- Хранение кондиционеров должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях, при температуре от минус 30 °С до плюс 50 °С и влажности воздуха от 15 % до 85 % без конденсата.

Утилизация

По окончании срока службы кондиционер следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации кондиционера Вы можете получить у представителя местного органа власти.

При ежегодном проведении регламентных работ по техническому обслуживанию срок службы кондиционера 10 лет.

The background of the image features a series of light blue and white curved lines that sweep across the frame from the left side. These lines vary in thickness and density, creating a sense of depth and motion. The overall effect is minimalist and modern.

www.hisense-air.ru